

Tytuł: Raport z uruchomienia szafy bateryjnej

Data generowania: 2026-06-20 04:35:22

Copyright (C) 2026 TOLOMEO BESS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.tolomeo.eu>

-----

Szczegółowa instrukcja montażu 4-słupkowej otwartej szafy bateryjnej Power LAB, zawierająca środki ostrożności, listy części dla wersji Standard i Heavy Duty, oraz kroki montażu.

Procedura uruchomienia Krok 1: podłączenie wejścia UPS Przed przystąpieniem do uruchomienia należy upewnić się, że wyłączniki na szafach bateryjnych (jeżeli UPS jest wyposażony w szafę) oraz

W przypadku użycia szaf bateryjnych, które nie zostały dostarczone przez firmę Socomec, instalator odpowiedzialny jest za: o sprawdzenie zgodności elektrycznej; o sprawdzenie obecności

Protokół instalacji i uruchomienia akumulatorów na obiekcie W celu sprawnego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji akumulatorów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go

Nie należy instalować baterii, dopóki system nie będzie gotowy do uruchomienia. Czas między instalacją baterii a uruchomieniem zasilacza UPS nie powinien przekraczać 72 godzin lub 3 dni.

Dla własnego bezpieczeństwa przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z jej treścią, a następnie używać produktu po pełnym zrozumieniu instrukcji.

Do zasilania szafy należy używać wyłącznie prawidłowo uziemionego gniazda. Należy przeprowadzić test funkcjonalności szafy po pierwszym oraz każdym jej ponownym uruchomieniu, ewentualnie raz

Strona internetowa: <https://www.tolomeo.eu>

